



フロン回収機 エコセーバーV240SP



フロン回収機 エコサーバーV240SP



RefNo.	コードNo.	部品名	員数	備考
1	ES266	V200Ecoセーテイクアップル	1	
2	ES662	V240SPフロント操作パネル	1	
2-1	ES265	V200Eco操作パネル	1	
2-2	ES663	V240SP吸引圧力ゲージ	1	
2-3	ES261	V200Ecoサーキットブレーカ	1	
2-4	ES664	V240SP電源スイッチ	1	
2-5	ES665	V240SPランプ付サーキットホート	1	
2-6	ES257	V200Ecoスタートスイッチ	1	
2-7	ES264	V200Eco自動停止／連続選択スイッチ	1	
2-8	ES666	V240SP吐出圧力ゲージ	1	
2-9	ES327	V230SP+なべ小ねじM3x10L黒	1	
3	ES267	V200Ecoコンテナ	1	
4	ES335	V230SPマニホールド組	1	
4-1	ES288	V200Eco低圧スイッチ	1	
4-2	ES276	V200Eco高圧スイッチ	1	
4-3	ES294	V200Eco安全弁	1	
4-4	ES324	V200Eco取入口45°継手	1	
4-5	ES325	V200Eco吐出口45°継手	1	
4-6	ES299	V200Eco取入口継手	1	
5-1	ES286	V200Eco吸引側配管	1	
5-2	ES287	V200Eco吐出側配管	1	
6	ES345	V230SP Oリング (67x2.65)	2	
7	ES283	V200Ecoコネクティングロッド	2	
8	ES671	V240SPコンロッドヘッドアリング	2	
9	ES338	V230SP偏芯シャフト	1	
10	ES334	V230SPクランクケース	1	
11	ES339	V230SPモータ軸ハッキング押さえ板	1	
12	ES340	V230SP Oリング (26.7x1.8)	1	
13	ES341	V230SPモータ軸ハッキング	3	
14	ES342	V230SP Oリング (34.6x1.8)	1	
15	ES344	V230SPモータ軸ハッキング仕切り板	1	
16	ES667	V240SPコンプレッサ組	1	
17	ES274	V200Eco運転用キャパシタ	1	
18	ES668	V240SPサーキットホート	1	
19	ES669	V240SP電子スターターリレー	1	
20	ES271	V200Eco始動用キャパシタ	1	
21	ES285	V200Ecoファンモータギヤキット	1	
22	ES343	V230SPファンモータギヤカバー	1	
23	ES270	V200Ecoファン	1	
24	ES269	V200Ecoファンカバー	1	
25	ES254	電源コード2m	1	
26	ES661	V240SP電装ボックス	1	
27	ES268	V200Ecoヘッドス組	1	ゴム脚 (ES681+ES682) 付
28	ES301	V200Ecoカバー組	1	
29	ES333	V230SPPE° ストンシールキット	2	
29	ES346	V230SP Oリング (30 x 1.8)	2	
30	ES311	V200EcoPE° ストンヘッド 1	2	厚み 2.1
30	ES312	V200EcoPE° ストンヘッド 2	2	厚み 2.2
30	ES313	V200EcoPE° ストンヘッド 3	2	厚み 2.3
30	ES314	V200EcoPE° ストンヘッド 4	2	厚み 2.4

